

ЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕЕК РУЧНОГО И ВЕРХНЕГО ДУША RAVAK

Пропускная способность указана в л/мин при давлении 0,3 МПа

RAVAK код	Изображение	Режим Air	Количество режимов	Тип режима	Пропускная способность
958.10		НЕТ	3	Jet	6
				Rain	10
				Rain+Jet	13
958.00		НЕТ	3	Jet	6
				Rain	10
				Rain+Jet	13
958.20		НЕТ	3	Jet	6
				Rain	10
				Rain+Jet	13
959.10		ДА	1	Rain	26
959.00		ДА	1	Rain	26
957.00		ДА	1	SoftRain	15
957.20		ДА	1	SoftRain	14
954.00		ДА	1	SoftRain	8
961.00		ДА	3	Jet	13
				Rain	15
				Rain + Jet	16
960.00		НЕТ	1	Rain	30
956.00		НЕТ	3	Rain	10
				Mist	5
				Rain + Mist	11
962.00		НЕТ	1		11
963.00		НЕТ	1		5
953.00		НЕТ	3	Jet	16
				Rain	18
				Soft	18
952.00		НЕТ	5	Jet	12
				Soft	16
				Stream	16
				Soft+Stream	14
				Soft+Jet	14
980.00		НЕТ	1	Rain	20
982.00		НЕТ	1	Rain	11
982.01		НЕТ	1	Rain	11
983.00		ДА	1	Rain	17
983.10		ДА	1	Rain	17
983.20		ДА	1	Rain	17
984.00		НЕТ	1	Rain	11

ЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕЕК РУЧНОГО И ВЕРХНЕГО ДУША RAVAK

Пропускная способность указана в л/мин при давлении 0,3 МПа

RAVAK код	Изображение	Режим Air	Количество режимов	Тип режима	Пропускная способность
985.00		НЕТ	1	Rain	17
985.10		НЕТ	1	Rain	17
985.20		НЕТ	1	Rain	17
901.00		НЕТ	1	Jet	17
902.00		НЕТ	3	Jet	13
				Rain	14
				Soft	14
903.00		НЕТ	3	Jet	13
				Rain	14
				Soft	14
907.00		ДА	3	Jet	6
				Rain	9
				Rain + Jet	11
921.00		ДА	3	Jet	6
				Rain	9
				Rain + Jet	10
922.00		ДА	3	Jet	13
				Rain	14
				Soft	14